



- Uwagi:**
1. Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm,
 2. Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi,
 3. Podspyska minimum 10 cm,
 4. Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do dołu.